

WARUNKI GWARANCJI

(PL)

WARUNKI GWARANCJI

Gwarantujemy, że powłoki zlewozmywaków zostały wyprodukowane bez żadnych wad oraz, że przy użytkowaniu w warunkach gospodarstwa domowego, zgodnym z załączonymi instrukcjami będą funkcjonowały sprawnie. Warunki Gwarancji obowiązują dla wyrobów zakupionych i zamontowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

GWARANCJA OBEJMUJE

Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedawanych produktach. Zapewniamy dokonanie bezpłatnej naprawy lub wymiany części lub w przypadku niemożności naprawy wymianę całego zlewozmywaka.

Kupujący zobowiązany jest do zwrotu wyrobu wadliwego do siedziby sprzedawcy. Reklamacje należy zgłaszać w okresie jednego miesiąca od daty ujawnienia wady w miejscu zakupu.

Wymagane jest przedłożenie dowodu zakupu, karty gwarancyjnej podobnej prz instalatorowi i sklep, z podpisem sprzedawcy, datą sprzedaży. Jest to warunkiem przyjęcia reklamacji.

Nie wydaje się kopii karty gwarancyjnej. W razie zaginięcia karty gwarancyjnej następuje utrata uprawnień, a duplikaty nie będą wystawiane.

Świadczenia z gwarancji będą wykonane w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wady.

Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia terminu usunięcia wady do 45 dni tylko w razie zaistnienia okoliczności niezależnych od gwaranta powiadającą zgłaszającego reklamację. Podczas usuwania usterek zastrzegamy sobie prawo do decyzji czy części lub całość produktu będą naprawione czy wymienione na nowe.

Okres gwarancyjny liczony od dnia wydania zlewozmywaka Klientowi dla poszczególnych wyrobów wynosi:

- 10 lata na powłokę zlewozmywaka, ukryte wady materiałowe wewnętrzne, deformacje i odształcenia w procesie produkcyjnym
- 2 lata na odpływ, syfon i pozostałe akcesoria

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą rozpatrywane w przypadku:

- stwierdzenia korekt danych w karcie gwarancyjnej dokonanych przez osoby nieuprawnione; niezgodnego lub niewłaściwego z instrukcją użytkowania;
- niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją konserwacji;
- stwierdzenia braku poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej ;
- zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia spowodowanego siłą wyższą;
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania czynników zewnętrznych, w szczególności uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne;
- użytkowania niezgodnym z przeznaczeniem;
- nieprzestrzegania zasad montażu, obsługi, eksploatacji i konserwacji zawartych w instrukcjach; uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczenia wody;
- dokonywania napraw lub przeróbek przez osoby nieupoważnione;
- zastosowania części nieoryginalnych; następstw naturalnego zużycia się elementów podczas normalnej eksploatacji;
- eksploatacji w innych przypadkach niż w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w trakcie eksploatacji takich jak bieżące konserwacje, odkamienianie, czyszczenie, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Nie pokrywamy dodatkowych kosztów związanych z wymianą zlewozmywaka jeśli nie jest zamontowany w taki sposób, aby był możliwy jego demontaż bez konieczności zniszczenia elementów wyposażenia kuchni, w tym blatu.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

Dowód zakupu i karta są podstawą do roszczeń gwarancyjnych. Warunki gwarancji z dnia 06/04/2023	Instalator (pieczętka, podpis)
Sprzedawca (pieczętka, podpis)	Data instalacji: Opis wady:
Data zakupu:	Zgłoszenia reklamacyjne należy przysłać pocztą elektroniczną na adres: serwis@myq.com.pl
Model:	
Numer katalogowy:	

ZASADY MONTAŻU I PIELĘGNACJI

(PL)

PRZED MONTAŻEM:

- zapoznaj się z instrukcją i gwarancją
- sprawdź czy produkt nie jest uszkodzony oraz czy posiada wszystkie elementy montażowe
- najlepiej zleć montaż wykwalifikowanemu instalatorowi
- uważaj aby nie uszkodzić produktu po wyjściu z opakowania
- powierzchnie, do których montowane są zlewozmywaki muszą wytrzymać obciążenia powstałe podczas montażu i użytkowania
- może wystąpić subiektywne wrażenie różnic w odcieniach wynikające ze sposobu oświetlenia
- przed montażem syfonu przepłucz rury instalacyjne
- zabezpiecz całą powierzchnię zlewozmywaka przed ewentualnym zabrudzeniem lub uszkodzeniem
- zachowaj szablony, opakowania i instrukcję

MONTAŻ:

Zlewozmywaki montuj tylko za pomocą oryginalnych elementów, zgodnie z zasadami niniejszej instrukcji dołączonej do produktu.

Do montażu używaj ochronnych rękawic. Zlewozmywak montuj w taki sposób, aby był możliwy jego demontaż.

Montaż zlewozmywaka stalowego i granitowego

Krok 1. Połóż zlewozmywak do góry dnem na powierzchni roboczej, w którą będzie wmontowany, a następnie odrysuj ołówkiem obwód zlewozmywaka na powierzchni roboczej. Odrysuj drugą linię wewnątrz obwodu w odstępnie 10 mm od pierwszej linii, a następnie wytnij otwór w blacie wzdłuż tej drugiej, wewnętrznej linii (jeżeli w zestawie znajduje się szablon otworu, użyj go do wykonania otworu w blacie).

Krok 2. Wytnij wyrzynarką kształt obrysowanego otworu

Krok 3. Nanieś silikon o grubości 2 mm (w przypadku występowania zaczepów w zestawie zamontuj je do zlewozmywaka)

Krok 4. Upewnij się, że zlewozmywak jest dobrze wypośrodkowany następnie dociśnij zlewozmywak do blatu. W przypadku montażu z zaczepami dociśnij je przy pomocy ręcznego wkrętaka.

Krok 5. Usuń wyciśnięty nadmiar silikonu, oczyść blat wokół zlewozmywaka.

Krok 6. Zamontuj syfon i baterię zgodnie z ich instrukcjami i oczyść zlew ze wszystkich pozostałości.

Montaż komory zlewozmywakowej z blatem szklanym

Krok 1. Użyj szablonu dołączonego do zlewozmywaka. Wytnij szablon wg linii przerywanej. Przyłóż szablon do zlewu upewniając się czy szablon jest właściwy dla danego modelu zlewu. W przypadku zlewozmywaków szklanych otwór powinien przykrywać komorę oraz strefę montażu baterii. Następnie odrysuj kształt szablonu na blacie.

Krok 2. Wytnij wyrzynarką kształt obrysowanego szablonu.

Krok 3. Zabezpiecz ranty wyciętego otworu impregnatem do zabezpieczenia powierzchni drewnianej.

Krok 4. Zabezpiecz blat taśmą w celu uniknięcia ubrudzenia go silikonem.

Krok 5. Zabezpiecz ranty zlewozmywaka taśmą.

Krok 6. Nanieś silikon na blat o grubości ok. 4 mm. Zadbaj, aby silikon był neutralny, najlepiej szklarski.

Krok 7. Upewnij się, że zlewozmywak jest dobrze wypośrodkowany, następnie dociśnij zlewozmywak do blatu.

Krok 8. Usuń wyciśnięty nadmiar silikonu, oczyść blat wokół zlewozmywaka.

Krok 9. Usuń taśmy z blatu i ze zlewozmywaka.

Krok 10. Zamontuj syfon i baterię zgodnie z ich instrukcjami i oczyść zlew ze wszystkich pozostałości.

PIELĘGNACJA

- powierzchnię zlewozmywaka myj czystą wodą z dodatkiem delikatnych środków czyszczących nie powodujących zarysowań powierzchni (mleczka, płyny, żele)
- używaj miękkiej gąbki lub ściereczki
- po zakończeniu zmywania wytrzyj zlewozmywak do sucha
- do czyszczenia nie stosuj żadnych ostrych przedmiotów ani materiałów ściernych powodujących zarysowania lub uszkodzenie powierzchni
- nie używaj agresywnych lub ścierających środków zawierających kwasy, rozpuszczalniki, chlor, alkohol – usuń natychmiast
- środki do odblokowywania otworów zawierających wodorotlenek sodu sflucz w ciągu 15 minut
- unikaj kontaktu powierzchni zlewozmywaka z wszelkiego rodzaju lakierami, zmywaczami do paznokci, rozpuszczalnikami
- nie wrzucaj do zlewozmywaka sztućców lub innych twardych i ciężkich przedmiotów
- nie rysuj powierzchni zlewozmywaka ostrymi przedmiotami
- przybory lub narzędzia wykonane ze stali węglowej bez powierzchni ochronnej nie powinny być pozostawiane w zlewie, ponieważ mogą osadzać się na nich cząsteczki żelaza, które z czasem stają się plamami rdzy
- okresowo przeprowadzaj czyszczenie odpływów i syfonów ogólnie dostępnymi na rynku do tego środkówami.

Uwaga!

W przypadku komór do podbudowy oraz zlewozmywaków z blatem szklanym lub kompozytowym nie należy montować młynka do usuwania odpadów żywnościowych. Montaż młynka może być przyczyną odrzucenia zgłoszenia reklamacyjnego.

ASSEMBLY AND CARE INSTRUCTION

(EN)

BEFORE INSTALLATION:

- read the instructions and the warranty
- check that the product is not damaged and has all mounting elements
- recommended installation by a qualified installer
- do not move the sink over the floor during transport
- the surfaces to which the sinks are mounted must withstand loads arising during installation and use
- it can hybridize the subjective impression of differences in shades that vary with the lighting method
- flush the installation pipes before installing the siphon
- secure surface area of the sink against an eventual dirt or damage
- save templates, packaging and tips

ASSEMBLY:

Install the sinks only with original elements, in accordance with the rules of this manual and the picture manual attached to the product. Use protective gloves for assembly. Install the sink in such a way that it can be dismantled.

Installation of a steel and composite sink

Step 1. Place the sink upside down on the work surface where it will be installed, and then use a pencil to trace the circumference of the sink on the work surface. Draw a second line inside the perimeter at a distance of 10 mm from the first line, then cut a hole in the countertop along this second, inner line (if a hole template is included, use it to make a hole in the countertop).

Step 2. Use a jigsaw to cut out the shape of the outlined hole

Step 3. Apply silicone with a thickness of 2 mm (if there are clamps in the set, mount them to the sink)

Step 4. Make sure the sink is centered then press the sink against the countertop. When mounting with clamps, tighten them using a hand screwdriver.

Step 5. Remove the squeezed out excess silicone, clean the worktop around the sink.

Step 6. Install the siphon and faucet according to their instructions and clean the sink of all residues.

Installation of a sink with a glass

Step 1. Use the template that comes with the sink. Cut out the template along the dotted line. Apply the template to the sink, making sure that the template is correct for the sink model. In the case of glass sinks, the hole should cover the bowl and the tap area. Then trace the shape of the template on the countertop.

Step 2. Use a jigsaw to cut out the shape of the outlined opening of the bowl.

Step 3. Protect the edge of the cut hole with an impregnation agent to protect the wooden surface.

Step 4. Secure the worktop with tape to avoid contaminating it with silicone.

Step 5. Secure the sink edges with tape.

Step 6. Apply silicone on the worktop, approx. 4 mm thick. Make sure that the silicone is neutral, preferably glass.

Step 7. Make sure the sink is well centered, then press the sink to the countertop.

Step 8. Remove the squeezed out excess silicone, clean the worktop around the sink.

Step 9. Remove the tapes from the countertop and from sink.

Step 10. Install the siphon and faucet according to their instructions and clean the sink of all residues.

CARE

- wash the surface of the sink with clean water with the addition of mild cleaning agents that do not scratch the surface (milk, liquids, gels)
- use a soft sponge or cloth
- wipe the sink dry after washing
- for cleaning, do not use any sharp objects or abrasive materials that will scratch or damage the Surface
- do not use aggressive or abrasive agents containing acids, solvents, chlorine, alcohol
- sodium hydroxide-containing pipe unblockers rinse within 15 minutes
- avoid contact of the surface of the sink with all kinds of varnishes, nail polish removers, solvents
- do not throw cutlery or other hard and heavy objects into the sink
- do not scratch the surface of the sink sharp objects
- utensils or tools made of carbon steel without a protective surface should not be left in the sink, as iron particles can settle on them, which become rust spots over time
- periodically clean drains and siphons with generally available products for this purpose.

Attention!

In the case of sub-base bowls and sinks with a glass or composite worktop, a grinder for removing food waste should not be installed. The installation of the grinder may result in rejection of the complaint.

ПРАВИЛА ЗА МОНТАЖ И ПОДДЪРЖАНЕ

ПРЕДИ МОНТАЖ:

- запознайте се с инструкцията и гаранцията
- проверете дали продуктът не е повреден и дали има в него всички монтажни елементи
- най-добре е да възложите монтаж на квалифициран инсталатор
- внимавайте да не повредите продукта след като го извадите от опаковката
- повърхността, по които се монтираат мивките, трябва да издържат натоважания, възниквали при монтаж и употреба
- може да се появи субективно впечатление за разлика в оттенъците, произтичащо от начина на осветление
- преди монтаж на сифона изплакнете инсталационните тръби
- предпазете цялата повърхност на мивката от евентуално замърсяване или повреда
- запазете шаблоните, опаковките и инструкцията

МОНТАЖ:

Монтирайте мивките само с помощта на оригиналните елементи, съгласно правилата по настоящата инструкция, приложена към продукта. Употребявайте за монтаж защитни ръкавици. Монтирайте мивката по такъв начин, че да има възможност за демонтаж.

Монтаж на стоманена и гранитна мивка

Крачка 1. Сложете мивката с дъното нагоре върху работната повърхност, в която тя ще бъде монтирана, а след това начертайте с молив периметъра на мивката по работната повърхност. Начертайте втората линия вътре в периметъра на разстояние от 10 мм от първата линия, а след това изрежете отвор в плата надлъж втората, вътрешната линия (ако к комплекта се намира шаблон за отвор, използвайте го, за да направите отвор в плата).

Крачка 2. Изрежете с трионче формата на начертан отвор.

Крачка 3. Нанесете силикон с дебелина от 2 мм (ако в комплекта има куки, монтирайте ги към мивката).

Крачка 4. Осигурете се, че мивката е правилно центрирана, след това притиснете мивката към плата. При монтаж с куки притегнете ги с помощта на ръчна отвертка.

Крачка 5. Отстранете изстискан излишен силикон, очистете плата наоколо мивката.

Крачка 6. Монтирайте сифона и батерията съгласно инструкциите им и очистете мивката от всички остатъци.

Монтаж на камера на мивката със стъклен или композитен плот

Крачка 1. Използвайте шаблона, приложен към мивката. Изрежете шаблона по пунктир. Сложете шаблона до мивката, като се осигурите, че шаблонът е съответен за дадения модел мивка. При стъклени мивки отворът трябва да прикрива камерата и зоната на монтаж на батерия. След това начертайте върху плата формата на шаблон.

Крачка 2. Изрежете с трионче формата на начертан шаблон.
Крачка 3. Предпазете ръбовете на изрязания отвор със средство за импрегниране на дървена повърхност.

Крачка 4. Предпазете плата с лента, за да избегнете замърсяване със силикон.

Крачка 5. Предпазете ръбовете на мивката с лента.

Крачка 6. Нанесете върху плата силикон с дебелина от ок. 4 мм. Погрижете се силиконът да е неутрален, най-добре стъкларски.

Крачка 7. Осигурете се, че мивката е правилно центрирана, след това притиснете мивката към плата.

Крачка 8. Отстранете изстискан излишен силикон, очистете плата наоколо мивката.

Крачка 9. Отстранете лентите от плата и от мивката.

Крачка 10. Монтирайте сифона и батерията съгласно инструкциите им и очистете мивката от всички остатъци.

ПОДДЪРЖАНЕ

- мийте повърхността на мивката с чиста вода с добавка на меки миешки средства, не причиняващи надрасване на повърхността (млека, лосьони, гелове)
- употребявайте мека гъба или кърпичка
- след приключване на миенето избършете мивката на сухо
- не употребявайте за почистване никакви остри предмети или абразивни материали, причиняващи надрасвания или повреда на повърхността
- не употребявайте агресивни или абразивни средства, съдържащи киселини, разтворители, хлор, алкохол - веднага отстранете
- средствата за отпушване на отворите, съдържащи натриев хидроокис изплакнете в течение на 15 минути
- избягвайте контакт на повърхността на мивката с всеки вид лакове, смивки за нокти, разтворители
- не хвърляйте в мивката прибори за маса или други твърди и тежки предмети
- не драскайте с остри предмети по повърхността на мивката
- в мивката не трябва да се оставят прибори или инструменти, изработени от въглеродна стомана без защитно покритие, тъй като по тях могат да се утаяват частици от желязо, които в течение на времето се превръщат в петна от ръжда
- периодично почиствайте отводите и сифоните с общодостъпни на пазара средства за това.

Внимание!

При камери за долно вграждане и мивки със стъклен или композитен плот не монтирайте мелачка за хранителни отпадъци. Монтаж на мелачка може да бъде причина за отхвърляне на заявление за рекламация.

(BG)

PRAVIDLÁ INŠTALÁCIE A STAROSTLIVOSTI

PRED INŠTALÁCIU:

- prečítajte si pokyny a záruku
- skontrolujte, či produkt nie je poškodený a či obsahuje všetky montážne prvky
- odporúčame vykonanie inštalácie kvalifikovaným technikom
- dajte pozor, aby ste po vybratí z obalu nepoškodili produkt
- povrchy, na ktoré sú drezy namontované, musia odolat' zaťažaniu vznikajúcemu počas inštalácie a používania môže existovať subjektívny dojem rozdielov v odtieňoch spôsobených osvetlením
- pred inštaláciou sifónu prepláchnite potrubie
- chráňte celý povrch drezu pred nečistotami alebo poškodením uschovajte šablóny, obaly a pokyny

INŠTALÁCIA:

Namontujte drez iba s originálnymi dielmi, v súlade so zásadami tejto príručky pripočujúc k výrobku.

Pri montáži používajte ochranné rukavice. Namontujte drez tak, aby mohol dať vybrať.

Montáž ocelového a granitového drezu

Krok 1. Umiestnite drez hore nohami na pracovnú plochu, na ktorej bude inštalovaný, a potom ceruzkou nakreslite obvod drezu na pracovnú plochu.

Nakreslite druhú čiaru dovnútra obvodu 10 mm od prvej čiary a potom vyrežte diery v kuchynskej doske pozdĺž tejto druhej vnútornej línie (ak sada obsahuje šablónu diery, použite ju na vytvorenie diery v doske).

Krok 2. Vystrihnite tvar kontúry pomocou priamočiarej pilky.

Krok 3. Namontujte háčiky alebo naneste silikón s hrúbkou 2 mm.

Krok 4. Uistite sa, že je drez dobre vycentrovaný a potom ho pritlačte k doske. V prípade montáže pomocou háčikov ich dotiahnite ručným skrutkovačom.

Krok 5. Odstráňte vytlačeny prebytočný silikón, očistite pracovnú dosku okolo drezu.

Krok 6. Namontujte sifón a batériu podľa ich pokynov a očistite drez od všetkých zvyškov.

STAROSTLIVOSŤ

- omyte povrch drezu čistou vodou s prídанím jemných čistiacích prostriedkov, ktoré nepoškriabu povrch (tekuté čistiace prostriedky, gély)
- použite mäkkú špongiu alebo handričku
- po umytí utrite drez do sucha
- na čistenie nepoužívajte žiadne ostré predmety ani abrazívne materiály, ktoré by mohli poškodiť povrch
- Nepoužívajte agresívne ani drsné čistiace prostriedky obsahujúce kyseliny, rozpúšťadlá, chlór, alkohol
- pripravky na čistenie odpadu s obsahom hydroxidu sodného vypláchnite do 15 minút
- vyvarujte sa kontaktu povrchu drezu so všetkými lakmi, lakmi na nechty, rozpúšťadlami
- do drezu nevkladajte prístroje ani iné tvrdé a ťažké predmety
- nepoškrabujte povrch umývadla ostrými predmetmi
- riad alebo náradie vyrobené z uhlíkovej ocele bez ochranného povrchu nenechávajte v dreze, pretože sa na ňom môžu usadzovať častčky železa, ktoré sa časom stanú hrdzavými
- pravidelne čistite odtoky a sifóny komerčne dostupnými prostriedkami

Pozor!

V prípade zápusťných drezov a drezov so sklenenou alebo granitovou pracovnou doskou by nemal byť inštalovaný drvič na odstraňovanie potravinového odpadu.

Inštalácia drviča môže byť príčinou zamietnutia reklamácie.

PRAVIDLA INSTALACE A PÉČE

PŘED INSTALACÍ:

- prečtěte si pokyny a záruku
- zkontrolujte, zda produkt není poškozen a zda obsahuje všechny montážní prvky
- doporučujeme provedení instalace kvalifikovaným technikem
- dějte pozor, abyste po vyjmutí z obalu nepoškodili produkt
- povrchy, na které jsou dřezy namontovány, musí odolat zatížení vznikajícímu během instalace a používání
- může existovat subjektivní dojem rozdílu v odstínech způsobených osvětlením
- před instalací sifonu propláchněte potrubí
- chráňte celý povrch dřezu před nečistotami nebo poškozením
- uschovejte šablony, obaly a pokyny

INSTALACE:

Namontujte dřez pouze s originálními díly, v souladu se zásadami této příručky přípojnými k výrobku.

Při montáži používejte ochranné rukavice. Namontujte dřez tak, aby mohl být vyjmut.

Montáž ocelového a granitového dřezu

Krok 1. Umístěte dřez vzhůru nohama na pracovní plochu, na které bude instalován, a potom tužkou nakreslete obvod dřezu na pracovní plochu. Nakreslete druhou čáru dovnitř obvodu 10 mm od první čáry a pak vyřízněte díru v kuchyňské desce podél této druhé vnitřní linie (pokud sada obsahuje šablonu díry, použijte ji k vytvoření díry v desce).

Krok 2. Vystřihněte tvar kontury pomocí přímočaré pilky.

Krok 3. Namontujte háčky a / nebo naneste silikon o tloušťce 2 mm.

Krok 4. Ujistěte se, že je dřez dobře vycentrován a poté jej přitlačte k desce. V případě montáže pomocí háčků je dotáhněte ručním šroubovákem.

Krok 5. Odstraňte vymačkaný přebytečný silikon, očistěte pracovní desku kolem dřezu.

Krok 6. Namontujte sifon a baterii podle jejich pokynů a očistěte dřez od všech zbytků.

PÉČE:

- omyjte povrch dřezu čistou vodou s přidáním jemných čisticích prostředků, které nepoškřábou povrch (tekuté čisticí prostředky, gely)
- používejte měkkou houbu nebo hadřík
- po mytí utřete dřez do sucha
- k čištění nepoužívejte žádné ostré předměty ani abrazivní materiály, které by mohly poškodit povrch
- nepoužívejte agresivní nebo drsné čisticí prostředky obsahující kyseliny, rozpouštědla, chlor, alkohol
- přípravky na čištění odpadu s obsahem hydroxidu sodného vypláchněte do 15 minut
- vyvarujte se kontaktu povrchu dřezu se všemi laky, laky na nechty, rozpouštědly
- do dřezu nevkładějte přístroje ani jiné tvrdé a těžké předměty
- nepoškřábejte povrch dřezu ostrými předměty
- nádobí nebo nářadí vyrobené z uhlíkové oceli bez ochranného povrchu nenechávejte ve dřezu, protože se na něm mohou usazovat částčky železa, které se časem stanou rezavými
- pravidelně čistěte odtoky a sifony komerčně dostupnými prostředky

Pozor!

V případě zápusťných dřezů a dřezů se skleněnou nebo granitovou pracovní deskou by neměl být instalován drtič na odstraňování potravinového odpadu. Instalace drtiče může být příčinou zamítnutí reklámace.

(CZ)

